

**Du skal trykke og holde 'fluebenet' får at få vist fejlen. Hvisvis der er mere end en fejl så skrives det sådan her: Hvis der er mere end 1 fejl, tryk på 'PIL OP' på Fejlsiden for at vise andre fejlkoder. f.eks. Err 03 05 == => 3 fejl Fejlkode 05 (1.) Tryk på Op for at vise Err 03 08 == => 3 fejl Fejlkode 08 (2.) Tryk på Op igen for at vise Err 03 09 == => 3 fejl Fejlkode 09 (3.) Tryk på Op igen for at vise Err 03 05 igen..... Tryk på OK for at afslutte Fejlside og gå tilbage til startskærmen.**

| Fejlkode i display | Fejl betydning                                               |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01                 | Fejl CommConnection link                                     | Vist i relateret Rum termostat |
| 02                 | Gulvsensor over øverste grænse for varme/køling              | Vist i relateret Rum termostat |
| 03                 | Gulvsensor åben                                              |                                |
| 04                 | Gulvsensor kort                                              |                                |
| 05                 | Termostat har mistet forbindelse til Gateway/koordinator     | Vist i relateret Rum termostat |
| 06                 | Termostat har mistet forbindelse til Kontrolboks             | Vist i relateret Rum termostat |
| 07                 | Termostat har mistet forbindelse til TRV                     | Vist i relateret Rum termostat |
| 08                 | Termostat har mistet forbindelse til RX10 (1)                | Vist i relateret Rum termostat |
| 09                 | Termostat har mistet forbindelse til RX10 (2)                | Vist i relateret Rum termostat |
| 10                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til varmt vands timer     | Vist i alle termostater        |
| 11                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 1 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 12                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 2 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 13                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 3 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 14                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 4 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 15                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 5 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 16                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 6 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 17                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 7 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 18                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 8 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 19                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Gateway/koordinator   | Vist i alle termostater        |
| 20                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til RX10                  | Vist i alle termostater        |
| 21                 | TRV har mistet forbindelse til Gateway/koordinator           | Vist i relateret Rum termostat |
| 22                 | TRV: Lavt batteri                                            | Vist i relateret Rum termostat |
| 23                 | Defekt TRV                                                   | Vist i relateret Rum termostat |
| 24                 | Afvist af Kontrolboks                                        | Vist i relateret Rum termostat |
| 25                 | Termostat har mistet forbindelsen til systemet               | Vist i relateret Rum termostat |
| 26                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 9 rum termostat  | Vist i alle termostater        |
| 27                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 10 rum termostat | Vist i alle termostater        |
| 28                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 11 rum termostat | Vist i alle termostater        |
| 29                 | Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 12 rum termostat | Vist i alle termostater        |
| 30                 | TRV gear problem                                             | Vist i relateret Rum termostat |
| 31                 | TRV adaption problem                                         |                                |
| 32                 | Forbeholdt fremtidig brug                                    |                                |