

Snabbstartsguide

Guide vid driftsättning
av TTM GeniX® GE18





Viktigt!




Vedligeholdelse og reparation
må kun ske, når enheden er helt
strømløs.

**Hvis systemet ikke er påfyldt manuelt til
ønsket systemtryk, udfør dette før
idriftsættelse.**

KOD TILL
REGLERING:
123

1. Når enheden er tilsluttet varmesystemet, fyld beholderen med postevand til pilen på beholderen, der markerer 100%. Åbn derefter ventilen i bunden af beholderen for at åbne forbindelsen mellem pumpeenheden og beholderen.
2. Luft ekspansionsbeholderens pumpe omhyggeligt på afluftningsventilen.
3. Tilslut stikket og start trykholdningsenheden på kontakten "FUSE" ved at sætte den i position ON.
4. Tryk på ikonet  og derefter på  ikonet for at komme til menuerne for enhedens indstillinger. Indtast **koden 123**.
5. Vælg ønsket systemtryk i skærbilledet med setpunkter* ved at klikke på angivet tryk og indstil den ønskede værdi. Åbn derefter ventilen mod systemet.

Börvärden, systemtryck	
Systemtryck (bar)	2.5 bar
Gränsv. under BV, Pump	0.5 bar
Gränsv. över BV, MV	0.5 bar

6. Vælg derefter den ønskede grænseværdi over/under setpunkt*, dvs. hvornår pumpen skal starte, eller magnetventilen skal lukke vand tilbage. (Eksempel: Indstil grænseværdien til 0,2 bar, hvis systemtrykket er 2,5 bar, og det laveste tilladte tryk er 2,3 bar).
 7. Tryk på pilen til højre  for skærbillede 2: I indstillingsmenuen for manuel betjening udføres funktionstest af pumpe og magnetventil. Ved installation, tryk på pilen til højre  for skærbillede 3.
 8. I skærbillede 3 kan du indstille de ønskede alarmgrænser for højt/lavt tryk*. Klik på "værdien" for at indstille den ønskede alarmgrænse. Normal værdi er ca. 0,5 bar over/under setpunktet for systemtryk.
 9. For at kalibrere beholderens maksimale niveau, tryk en gang på knappen  efter "Kalibrer beholderens maksimale niveau". Niveaugiveren kalibrerer nu det maksimale vandniveau til pilen på beholderen.
 10. Ved idriftsættelse kan pumpen være nødt til at arbejde længere end 60 sekunder, som er den fabriksindstillede maksimale driftstid. Genstart reguleringen eller ændr "Max. driftstid pumpe" under indstillinger.
- *) Ved indtastning af indstillingsværdier kan det tage ca. 30 sekunder, før de nye værdier er registreret og gemt.